

POSTE QUICKFIX® 48mm CON MALLAS



GARANTIA
10 AÑOS
MRT

☰ CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS

Diámetro 48mm

ESPESOR DE CHAPA

1,20 mm

RESISTENCIA I/V

2,01 cm³

ALTURA

Desde 700 hasta 2.500 mm.



Para empotrar




Con base soldada
de 125 x 125 mm

🔨 ESTÉTICA

PLASTIFICADO

Surtido de 10 colores RAL estándar:



Más de 200 colores RAL posibles



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10142.
- Plastificado por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDARES

| Alturas poste Quickfix® | |
|-------------------------|-------|
| Ø 48mm | |
| 700 | 1.750 |
| 900 | 2.000 |
| 1.100 | 2.150 |
| 1.300 | 2.350 |
| 1.500 | 2.500 |

| Alturas tornapuntas Quickfix® | |
|-------------------------------|-------|
| Ø 38mm | |
| | 1.200 |
| | 1.450 |
| | 1.800 |
| | 2.400 |

Otras dimensiones bajo consulta.

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

ABRAZADERA QUICKFIX® POLIAMIDA



- Material: Poliamida
- Colores estándar: Blanco y verde

ABRAZADERA QUICKFIX® METAL



- Material: Acero galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: Verde 6005, Gris 7016 Galvanizado

ACCESORIO DE FIJACIÓN PARA MALLAS



- Material: Acero galvanizado y plastificado
- Tornillería incluida
- Colores estándar: verde o galvanizado

BASES

BASE POSTE QUICKFIX®



- Material: Poliamida
- Medidas: Ø 120 mm
- Tornillería incluida
- Colores: verde y gris

BASE TORNAPUNTAS QUICKFIX®



- Material: Poliamida
- Colores verde y gris

GRAPAS QUICKFIX®



- Material: Acero galvanizado o acero inoxidable

TENSOR QUICKFIX®



- Material: Acero galvanizado y plastificado
- Colores estándar: Galvanizado y verde

TORNAPUNTAS QUICKFIX® 38mm



- Acero galvanizado o galvanizado y plastificado
- Colores RAL estándar: mismos que poste

BRAZO DEFENSIVO DOBLADO L 400mm



- Material: Acero galva. plastificado
- Posibilidad de montar espino
- Ángulo: 135° al poste.

PRODUCTOS ASOCIADOS


Malla anudada HJ y Agrotor



Malla anudada FK



Jarditor



Simple torsión



Malla soldada progresiva



INSTALACIÓN

| | EXTREMO | REFUERZO | ÁNGULO | INTERMEDIO |
|-------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| POSTES NECESARIOS | 1 al principio + 1 al final | 1 cada 30 metros | 1 cada esquina | 1 cada 3 metros |